

Newpen – Silkscreenなんていらない？

Newpenは Silkscreen上の Graffitiエリア以外にて Graffiti入力できるようにするアプリケーションです。暗闇で Silkscreen部分が良く見えなくて入力しづらい時や、Active Graffitiで Silkscreenが隠されているとき、また Treoのようにもともと Silkscreenが無いデバイスなどで利用するのが目的です。さらに Silkscreenが無い小さなデバイスなんて出来るといいですね。

利用できるデバイスは、**PalmOS 3.5**以上のデバイスです。

[ここから download](#)できます。

インストール方法


上記のリンクよりダウンロードしたファイル Newpen14.zipを展開して、Newpen.prcを Palmデバイスにインストールする。

アンインストール方法

削除前に、「Disable」状態にして、Command Bar Support のチェックボックスを外し、Soft Resetを行ってから Newpen.prcを削除してください。

使用方法

ラウンチャから Newpenをタップして起動します。起動後に「Enable」ボタンをタップすることで機能が有効となります。Command Bar Supportというチェックボックスを選ぶと、他のアプリケーションが動作中にも Command Bar から Newpenの有効・無効を切り替えることが出来ます。Draw Strokeというチェックボックスを選ぶと、スクリーン上に Graffitiの軌跡が残ります。




Newpen




Newpenが有効になっている状態で次の2つの手段でScreen上でのGraffiti入力を有効とします。

Graffiti Shift Indicatorをタップする
ショートカット + sを入力する
Treoでは、optionキーを3度素早く押す

Screen上でのGraffiti入力が有効・無効になると、可愛い音が鳴りますので認識できます。また、有効状態ではGraffiti Shift IndicatorがForm上に存在すると、その周りにフレームが表示されます。また、0.5秒以上タップしてからペンを動かさないでいると、Newpenの認識をパスして従来のペントップと同じ動作を行います。これを利用してフィールド上の文字列の選択も可能となります。



Newpen



Screenの左側がアルファベット用の入力エリア、右側が数字用の入力エリアとなります。デフォルトではシングルタップは句読点シフトモードへの移行として認識されません。句読点を書くには、従来のシングルタップではなく、右下から左上に向かって直線を描くと句読点シフトモードとなります。

注意

HotSync時に Hackを Disableにする設定をしている場合、Fatal Errorが起こることがあります。その場合には、HotSync時に Hackを Disableにする設定を解除してください。

履歴

Version 1.4 2002/10/18 Add Hack version. Fix find termination problem.

Version 1.3 2002/10/01 Add option for single tap recognition. Fix non draw stroke option. Fix command bar support survives soft reset.

Version 1.2 2002/09/27 Stop to recognize single tap. Straight line from lower-right to upper-left activates punctuation shift

Version 1.1 2002/09/14 Fix for Palm OS 5 Readiness Kit Test Cases

Version 1.0 2002/08/02 Release version

